



Vartotojo instrukcija

IR nuotolinio valdymo pultas

YBE1F1

Oro kondicionieriams:

AWO/AWI-26HRDC1TB

AWO/AWI-36HRDC1TB

AWO/AWI-54HRDC1TB

Dėkojame, kad įsigijote AlpicAir įrenginį.
Prašome įdėmiai perskaityti instrukciją prieš naudojimą.

Techniniai duomenys

Modelis	YBE1F1
Nominali įtampa	3,0 V (2 vnt. AAA tipo baterijų)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos oro temperatūra	-5–60 °C

Mygtukai



1. ON/OFF mygtukas
2. MODE mygtukas
3. FAN mygtukas
4. +/-
5. WIFI mygtukas
6. HEALTH mygtukas
7. Kreipiančiosios – aukštyn žemyn
8. HUMIDITY mygtukas
9. Kreipiančiosios – kairė dešinė
10. TIMER mygtukas
11. SLEEP mygtukas
12. LIGHT mygtukas

Mygtukų funkcijų aprašymas

1. **ON/OFF.** Mygtukas skirtas įrenginio įjungimui/išjungimui.
2. **MODE** mygtukas Šiuo mygtuku pasirenkamas norimas įrenginio darbo režimas nurodyta seka.



- △ - automatinis režimas
- ❄ - šaldymas
- 💧 - sausinimas
- 🌀 - ventiliatoriaus veikimas

☀ - šildymas

3. **+** / **-** . Spaudžiant mygtuką didinama / mažinama oro temperatūra.


4. **FAN**. Spaudžiant šį mygtuką pasirenkamas norimas ventiliatoriaus greitis.

5. **WIFI**. Įjungžiama/išjungžiama WiFi funkcija. Kai WiFi funkcija yra įjungta, ekrane rodoma **WiFi** piktograma. Kai valdymo pultas yra išjungtas, spausti „MODE“ ir „WIFI“ mygtukus vienu metu ir palaikyti 1s, kad atstatyti WiFi modulio gamyklinius nustatymus.

6. **HEALTH**. Paspauskite šį mygtuką ir įjungsite „HEALTH“ funkciją.



7. **UD SWING**. Spaudžiant šį mygtuką vertikalaus oro paskirstymo (į viršų ir į apačią) kreipiančiųjų judėjimo kampas / pozicija keičiama tokia tvarka:




8. **HUMIDITY**.

Vėsinimo režimu paspaudus šį mygtuką galima pasirinkti drėgmės reguliavimą.




9. **LR SWING**. Spaudžiant šį mygtuką horizontalaus oro paskirstymo (į kairę ir į dešinę) kreipiančiųjų judėjimo kampas / pozicija keičiama tokia tvarka:



10. **TIMER**. Paspaudus šį mygtuką nustatomas įjungimo laikmatis arba išjungimo laikmatis.

11. **SLEEP**. Paspaudus šį mygtuką įjungžiama miego funkcija, o antrą kartą paspaudus – išjungžiama.

12. **LIGHT**. Paspaudus įjungžiamas/išjungžiamas pulto ekrano apšvietimas.





WWW.ALPICAIR.COM